


LAMPA SOLARNA WARRIOR



Opis urządzenia

Lampa solarna to lampa elektryczna, która zamienia energię słoneczną na elektryczną za pomocą panelu słonecznego. Zaletą takiego rozwiązania, jest brak okablowania i łatwość montażu bez dostępu do źródła zasilania. W ciągu dnia, lampa absorbuje energię słoneczną i zamienia ją w energię elektryczną, która jest gromadzona w bateriach. Światło włączy się w nocy automatycznie.

Instrukcja Obsługi

pomoc@voltpolska.pl | hurt@voltpolska.pl | (58) 500 85 62


Instrukcja obsługi

Zawartość opakowania


1. Lampa	2. Panel słoneczny	3. Pilot sterowania
4. Instrukcja montażu	5. Śruby montażowe	6. Instrukcja obsługi

Instalacja

Kontrola sterowania światłem.



Następnie, dokręcając wodoodporny przewód, i umieszczając panel słoneczny w kierunku światła słonecznego, lampa zapali się automatycznie, a wskaźnik ładowania będzie regularnie migać. Oznacza to, że funkcja sterowania światłem działa prawidłowo.



(Proszę dokręcić przewód zgodnie z kierunkiem strzałki)


pomoc@voltpolska.pl | hurt@voltpolska.pl | (58) 500 85 62

Instrukcja obsługi pilota

Tryb sterowania światłem

Dokręcić przewód wodoodporny i nacisnąć przycisk „AUTO”. Światło włączy się automatycznie kiedy będzie ciemno oraz wyłączy się za dnia w celu naładowania. (po wybraniu trybu świecenia, lampa pamięta go, i po wyłączeniu i ponownym włączeniu, uruchomi się w ostatnio wybranym trybie).

Pilot sterowania. Opis poszczególnych funkcji.



Ważne informacje

- Proszę nie podłączać źródła zasilania 220V aby zapobiec uszkodzeniu lampy.
- Proszę się upewnić, że lampa została prawidłowo i stabilnie zamontowana.
- Proszę nie rozbiierać lampy, gdyż wiąże się to z utratą gwarancji.
- Proszę czyścić panel co 3 miesiące aby zapobiec utracie wydajności ładowania.


pomoc@voltpolska.pl | hurt@voltpolska.pl | (58) 500 85 62

Instalacja

Użyj śrub montażowych aby przymocować uchwyt lampy i panel słoneczny do słupa. Zaleca się instalację na wysokości od 3 do 5 metrów, aby zapewnić najlepsze warunki pracy



Upewnij się że panel słoneczny jest zainstalowany pod odpowiednim kątem i w odpowiednim kierunku, oraz nie jest niczym blokowany.



Wskazówki

- Panel powinien być skierowany pod kątem 5°-10° z południa na zachód oraz pod kątem 35° w pionie.
- Zainstaluj panel słoneczny w kierunku słońca, aby uniknąć spadku wydajności ładowania.
- Upewnij się, że cała instalacja jest stabilna.

pomoc@voltpolska.pl | hurt@voltpolska.pl | (58) 500 85 62