

INSTRUKCJA OBSŁUGI

wersja 2025-09-04

SKUTECZNY PRZECIWKO KOMAROM,
MOŁOM, MUCHOM, KARALUCHOM,
GRYZONIOM, KUNOM ITP.

DOMOWY ODSTRASZACZ ULTRADŹWIEKOWY 9001



VOLT
POLSKA

VOLT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Świebrowska 3
81-877 Sopot
www.voltpolska.pl

Dziękujemy za zakup domowego odstraszacza ultradźwiękowego 9001. Prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi przed uruchomieniem urządzenia.

1. ZASADY DZIAŁANIA:

Domowy odstraszacz ultradźwiękowy 9001, to nowoczesne urządzenie oparte na najnowszych rozwiązaniach z dziedziny elektronicznego odstraszania zwierząt. Urządzenie za pomocą fal elektromagnetycznych oraz ultradźwiękowych oddziałuje na układ słuchowy oraz nerwowy zwierząt i owadów. Wrażliwe na ten rodzaj sygnałów dźwiękowych są m.in.: komary, mole, karaluchy, gryzonie (np.: myszy, szczury), kuny itp. W skutek działania urządzenia szkodniki poczują zagrożenie i oddalą się z obszaru działania odstraszacza. Urządzenia można używać praktycznie wszędzie. Nie oddziałuje negatywnie na ludzi.

2. DANE TECHNICZNE:

Napięcie: AC 230V / 50 Hz - 60 Hz

Zapotrzebowanie na energię elektryczną: ≤6 W

Częstotliwość fali elektromagnetycznej: 0.8 Hz - 8 Hz

Częstotliwość fali ultradźwiękowej: 1-zakres: 25-70 kHz; 2-zakres: 10-70 kHz

Zasięg: 150m2 (w otwartej przestrzeni)

Wymiary: 9x6x6cm

Waga: 0,083kg

3. INSTRUKCJA UŻYCIA:


- Odstraszacz zaczyna działać od razu po podłączeniu do gniazda 230V.
- Zielona dioda sygnalizuje działanie urządzenia.
- Żółta dioda sygnalizuje działanie fali elektromagnetycznych. Wytwarzają one niskie częstotliwości odstraszając komary, muchy i inne owady.
- Czerwona dioda sygnalizuje działanie fal ultradźwiękowych. Oddziałują one na gryzonie, komary, etc.
- Światło nocne: naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk przez 2 sekundy, aby włączyć światło nocne. Urządzenie zacznie świecić jasnym niebieskim światłem. Gdy światło jest włączone przytrzymaj przycisk przez dwie sekundy, aby je wyłączyć.
- Zmiana częstotliwości fal ultradźwiękowych: Delikatnie naciśnij przycisk by wybrać częstotliwość:

1) Tryb jednozakresowy: (25-70KHZ) Urządzenie działa w tym trybie po pierwszym podłączeniu do sieci. Podczas pracy w tym ustawieniu żółta dioda powoli miga.

2) Tryb dwuzakresowy: (10-70KHZ). Tryb dwuzakresowy jest bardziej skuteczny w odstraszaniu szkodników. W tym ustawieniu dioda żółta oraz czerwona migają na przemian. UWAGA: ten tryb jest słyszalny przez ludzi i nie jest zalecany do używania gdy ludzie bądź zwierzęta są w zasięgu działania urządzenia.

UWAGA:


Najwyższa częstotliwość z jaką działa urządzenie to 70KHZ. Jest to zakres słyszalny przez koty. Jeśli posiadasz kota w domu, urządzenie może nie być odpowiednie dla Ciebie.



4. MONTAŻ ORAZ WARUNKI UŻYTKOWANIA:

- Wysokość montażu: Przeciw gryzoniom powinno się umieścić urządzenie na wysokości 20 - 30 cm od ziemi. W celu pozbycia się komarów 80 - 100 cm od ziemi. W przypadku innych szkodników upewnij się, że generator ultradźwiękowy skierowany jest bezpośrednio w miejsce z którego spodziewamy się szkodników.
- Nie zasłaniaj frontu urządzenia i nie stawiaj innych przedmiotów bezpośrednio na jego drodze.
- Odstraszacz powinien być zamontowany w miejscu gdzie szkody wyrządzone przez szkodniki są najbardziej dotkliwe. Gdy ilość szkodników widocznie się zmniejszy, należy zmienić lokalizację urządzenia na centralne miejsce domostwa bądź na miejsce, do którego szkodniki mają najłatwiejszy dostęp. Dla najlepszego efektu zalecamy zamontowanie w każdym pomieszczeniu osobnego urządzenia.
- Upewnij się, że odstraszacz jest cały czas włączony aby uzyskać jak największą skuteczność.
- W razie usterki urządzenie powinno być naprawiane tylko przez wykwalifikowanych specjalistów.
- Czas potrzebny do skutecznego działania: Dla najlepszych efektów używaj nieprzerwanie przez 2 do 4 miesięcy. Ilość myszy, karlauchów, komarów i innych szkodników zostanie znacząco zmniejszona. W łagodniejszych przypadkach efekty mogą być widoczne już w przeciągu dwóch tygodni. W pierwsze dni użytkowania urządzenia można zaobserwować zwiększoną aktywność myszy/szkodników. Jest to normalna reakcja w skutek szoku spowodowanego przez niskie oraz wysokie częstotliwości wydawane przez urządzenie.

5. SCHEMAT INSTALACJI:



KARTA GWARANCYJNA

DATA ZAKUPU	
ADRES WYSYŁKI	
PODPIS / PIECZĄTKA	
OPIS USTERKI	
UWAGI SERWISU	

WYPEŁNIJ W RAZIE POTRZEBY

(*) Skreśl niepotrzebne

Zgadzam się na odpłatną naprawę przetwornicy ze względu na:

* wygaśnięcie okresu gwarancyjnego / * uszkodzenie spowodowane z winy użytkownika

Przed przystąpieniem do naprawy serwis poinformuje telefonicznie o dokładnych kosztach naprawy.

Do wysyłanych reklamacji prosimy załączyć kopię dokumentu zakupu (paragon lub FV).

Pełen regulamin napraw serwisowych znajduje się na Naszej stronie internetowej www.voltpolska.pl

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny).

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

